



1. Om luckan inte stänger så behöver man kolla följande:

- A) Ta bort nedersta skruvarna på låsmekanismen.
- B) Lossa de andra fyra skruvarna, justera sedan upp hela låsmekanismen någon millimeter.
- C) Skruvar sedan fast låsmekanismen med de fyra skruvar som är kvar.

2. Kontrollera även följande:

- D) Kontrollera att fjädern inte är sönderspänd eller utdragen.
- E) Kontrollera att dragsnöret inte är spänt, ska vara slappt.

Om ni har några frågor? Tveka inte att ringa.

Ronnie Nyqvist Tel: 0371-33592 Email: ronnie@nytec.se