

# Nytec Plast AB

## Brandventilator FASAD

## Monteringsanvisning

- Ventilatorn kan monteras underkantshängd, överkantshängd eller sidohängd och in- eller utåtgående. Se beställning.
- Ventilatorn monteras i vägg som ett fönster.
- Vid injustering observeras att diagonalmått är lika.
- Fastsättning sker genom att skruvar monteras igenom karmens förborrade hål. Genom de bussningar som sitter i karmen kan ventilatorn justeras i våg.
- Normalt levereras konsoler för fjädrar och öppningsmekanism monterade på karm och båge.
- Gastrycksfjädrar monteras med den svarta delen uppåt och säkras med medlevererade låsmuttrar.
- Eventuell hållmagnet kan justeras med fästskruven så att den ligger an mot dragplattan. Dragplattan skall sitta löst så att fullständig anliggning mot magneten erhålles.
- Vid elmotor som öppningssystem: **Motorn skall inte monteras bort. Ev lossas kedjan med sprinten i bågkonsolen för att öppna fönstret och komma åt att skruva genom karmen.**

NYTEC PLAST AB, Skruvgatan 1, 33333 Smålandsstenar  
Tel: 0371-33590. [info@nytec.se](mailto:info@nytec.se)