

# Nytec Plast AB

Skruvgatan 1  
333 33 Smålandsstenar  
Tel: 0371-335 90 , [info@nytec.se](mailto:info@nytec.se)

## Drift & Skötselanvisning

### Svenska Brandförsvarsföreningen rekommenderar:

Brandventilatorns funktion kontrolleras regelbundet. God skötsel och gott underhåll krävs särskilt vintertid vid sträng kyla och kraftigt snöfall samt i anläggningar med korroderande atmosfär.

För kontrollen rekommenderas följande program:

- noggrann genomgång av alla brandventilatorer utförs omedelbart efter installation varvid ingående delars funktion kontrolleras.
- ventilatorernas funktion provas regelbundet, såväl sommar- som vintertid. Minst var 6:e månad testas 1/6 av antalet ventilatorer, de övriga synas samtidigt.
- Extra kontroll görs vid ändrade driftförhållanden, vid ombyggnad eller efter målning då risk finns att ventilatorernas rörliga delar fastnat eller skadats.
- Vintertid kontrolleras att ventilatorerna befriats från is och snö.
- I övrigt följs tillverkarens anvisningar för skötsel och underhåll av brandventilatorerna.

### Smörjning

Låsmekanismens rörliga delar bör i samband med den regelbundna funktionskontrollen smörjas.

### Funktionsprovning

Efter installation av brandventilatorerna skall den funktionsprovas.

- Drag i det utvändiga draghandtaget.
- Kontrollera att locken öppnar.
- Stäng locken för hand. Locket trycks igen långsamt till nästan stängt läge och därefter trycker man till kraftigt mitt på locket för att övervinna packningsmotstånd.
- Översyn bör göras minst en gång per år.

### Kontroll av brandventilatorns elektriska komponenter

- Öppna ventilatorerna från styrcentral
- Kontrollera att locken öppnas och att ev. signalgivare ger öppet signal i styrcentral
- Stäng manuellt locken från taket.